

Nudura

Монтажна планка за Т-стена



Инструкции за Употреба

Включване на вътрешни напречни (Т-образни) стени в проекта на сградата е важен архитектурен и структурен елемент. Въпреки че Nudura произвежда Т-образни форми с определени размери на междупанелна ширина, съществуват предимства при "направата на място" на Т-образни стени. Напасването на място на Т-образните точки може да намали броя на вертикалните фуги и обикновено изисква по-малко време, отколкото сглобяването на предварително произведените Т-образни форми.

Монтажната планка от галванизирани стомана за Т-стени на Nudura е създадена, за да подпомогне монтажа и да закрепва изрязаните форми за оформяне на Т-образната стена. Тези стоманени планки са проектирани да се захванат за хоризонталната армировка на основната стена на Т-образната стена и към ромбоидно отбелязаните рамена на ребрата на формите в "Т" частта на стената. Използването на NUDURA планките намалява количеството на укрепващи дъски и елиминира ненужния труд, тъй като в много случаи не е необходимо планките да се премахват след изливането на бетона.



Nudura препоръчва да се монтират по 2 планки от всяка страна на първия ред форми, както и при всеки следващ ред; 2 планки в долната част и 2 планки в горната част на формата.



Nudura

Монтажна планка за Т-стена



Указания за монтаж

1-ва стъпка:

Маркирайте мястото на Т-сечението върху основната форма на Т-стената (ширината на бетоновото ядро).

2-ра стъпка:

Отстранете изолацията на отбелязаното място, като срежете с ножица укрепващото ребро на формата. Закрепете в здравите ребра на срязаната форма достатъчно дълги арматурни жезла, за да обхванат отрязания участък. Обикновено минимална дължина от 50.8см (20") е достатъчна, но може да се наложи и по-голяма дължина при по-широки отрязъци.

3-та стъпка:

Вкарайте Nudura планката, с куката напред, през формата и я закачете към поставените арматурни жезла. Предварително направен малък разрез с трион, за да премине планката през изолацията, може да улесни монтажа.

4-та стъпка:

Фиксирайте планките към ромбоидно отбелязаните рамена на ребрата на формата с Nudura винтове с шестоъгълна глава #10 x 51mm (2") или подобни. Фугите запълнете с Nudura изолационна пена или подобна.

5-та стъпка:

Монтирайте останалите арматурни жезла спрямо Конструктивния план, или Nudura Инструкциите за монтаж, в зависимост от изискванията на региона.

6-та стъпка:

Повторете стъпка 1-5 при останалите редове с форми.

ЗАБЕЛЕЖКА: Въпреки че Nudura планката осигурява добра опора за конструкцията на Т-образни стени, трябва да се внимава при изливането на бетона поради повишеното налягане в ъглите. Уверете се, че се спазват правилните техники за полагане на бетон и вибриране.

Вижте нашите видеоклипове за монтажна планка на [Nudura's YouTube Channel](#)

Тази информация се предлага добросъвестно въз основа на данните, с които разполагаме и които считаме за верни и точни. Въпреки това не се изразява и не се подразбира никаква гаранция за продаваемост, годност за определена цел или каквато и да е друга гаранция по отношение на точността или пълнотата на тази информация, резултатите, които ще се получат от използването на тази информация или продукта, безопасността на този продукт или опасностите, свързани с използването му. Предоставената тук информация, както и продуктът, се предоставят при условие, че лицето, което ги получава, трябва да направи собствена преценка относно пригодността на продукта за конкретната му цел и при условие, че поема риска от използването им. Производителят, доставчикът, нито който и да е от неговите филиали не поема никаква отговорност за каквито и да е щети или наранявания, произтичащи от необичайна употреба или от неспазване на препоръчаните практики.

Nudura Inc., Oct 2020

